VOR/DME RWY 06

[USN] AL-2095 (SF)

ATIS ★ 112.0
DURBAN APP CON
119.1
DURBAN TOWER ★
118.7

3560

970

1350

1275

R51

R-063

IAF
DURBAN
112.5 DNV
Chan 72

410

DNV
2.9

DNV
4

Fly visual
to arpt.

243°

063°

Min holding alt 5000
(3000 for missed approach)

R-243-

DNV
7

10 NM

MSA DNV 2.5 NM

180°
4500
5100
270°
090°
2000
4600
360°

Pro turn apch
applicable only wi 30°
of the outbd hdg.
Use phraseology "Request
procedure turn approach."

7

TA 5500

VORTAC

243°

5000
(4970)

063°

063°

3000
(2970)

243°

2000
(1970)

063°

4

2.9

1100
(1070)

Fly visual to Arpt

3.0 NM

1.1 NM

MISSED APPROACH
Proceed to DNV VORTAC,
join and fly DNV R-063
to 3000, then turn right to
DNV VORTAC or as
directed.

ELEV 33

P

24

A2

8005 × 200

P

M

06

TDZE
33

063° to
DNV VORTAC

380

HIRL Rwy 06-24

CATEGORY	A	B	C	D
S-06	720-4400m	687	(700-4400m)	
CIRCLING	NOT AUTHORIZED			

T

Effective 28 Nov 2002 - 26 Dec 2002